




修改设置

✕

<在任务中设置>

<IFC2x3 Coordination View 2.0 设置>

<IFC2x3 Coordination View 设置>

<IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010 设置>

<IFC2x3 Basic FM Handover View 设置>

<IFC2x2 Coordination View 设置>

<IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check 设置>

<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable 设置>

<IFC4 Reference View 设置>

<IFC4 Design Transfer View 设置>

<

>

常规

其他内容

属性集

详细程度

高级

IFC 版本

IFC 2x3 Coordination View 2.0

▼

文件类型

IFC

▼

要导出的阶段

默认导出的阶段

▼

空间边界

第一级

▼

项目原点

当前共享坐标

▼

☒ 按标高拆分墙、柱、风管

☒ 包括钢图元

文件标题信息...

项目地址...

确定

取消



修改设置



<在任务中设置>

<IFC2x3 Coordination View 2.0 设置>

<IFC2x3 Coordination View 设置>

<IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010 设置>

<IFC2x3 Basic FM Handover View 设置>

<IFC2x2 Coordination View 设置>

<IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check 设置>

<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable 设置>

<IFC4 Reference View 设置>

<IFC4 Design Transfer View 设置>

常规

其他内容

属性集

详细程度

高级

- ☒ 导出二维平面视图图元
- ☐ 将链接的文件导出为单独的 IFC
- ☒ 仅导出视图中可见图元
 - ☒ 导出三维视图中的房间



确定

取消

